

器具設置方法

注意事項 ●人や物にぶつからないよう広いスペースを確保し、設置場所で組み立ててください。
●設置の際に指を挟む恐れがありますので、十分ご注意ください。

1




商品は専用ケースに収納した状態でお送りします。袋に入った器具を取り出し、中に入っている内容の確認をしてください。

2




土台器具、使用するスクリーン、上部バーの3点を準備します。メディアの向きに注意して下さい。

3



上部バーにスクリーンを挟み込みます。器具の向きに注意し奥までしっかり差し込んで下さい。

4




土台器具の両面テープを少しずつ剥がし、スクリーン裏面に両面テープ糊面が付くように貼付けます。※貼り直しができない為、両面テープを一気に剥がすと危険です。

5




スクリーンをしっかりを押さえ、土台器具の一方のみに入っているシルバーのピンを引き抜きます。

6



スクリーンが勢よく土台器具の中に巻き取られていきますので、2人でしっかりと手で押さえながら左右均等に入るように注意して作業してください。

7




土台器具の裏側にある足部分を回して自立できるようにしてください。

8



スクリーンを支える支柱を取付します。紐で繋がった3本の支柱を1本に連結して下さい。

9



上部バー中心あたりに支柱を引っ掛け持ち上げます。土台器具の中心の穴に支柱を差し込むことで独立します。(土台器具の穴は1番下までしっかり差し込んでください。)

完成



※ロールスクリーンパネルは消耗品です。上部器具が破損した場合やシートの粘着が弱まった場合は速やかにご使用を止めてください。

ネットで閲覧できます!

今すぐ → アクセス!

